


# 輸入車用 純正フラットワイパーブレード

## 車種別適用表

Produce by PIAA

**注意：ご購入前に必ずお読みください。**

- 本製品に交換する前に、必ずフロントガラスの撥水コーティング、油膜、汚れ等を綺麗に落としてからご使用ください。
- 本製品を車両に取り付ける前に、必ず保護カバーに記載されているマークを必ず確認し、運転席側と助手席側に取り付けるワイパーブレードを間違えないよう、充分ご注意ください。
- 保護カバーは、必ず取り外してからご使用ください。保護カバーを装着したまま使用しますと、ガラスにキズを付けてしまう場合があります。
- 本製品を取り扱う際は、ケガ防止の為、必ず手袋を着用してください。



メーカー	車種	年式	タイプ/モデル	ハンドル仕様	フロント	リヤ	備考
AUDI	A3	'03.7~'06.7	ハッチバック	左右	VM310	—	
		'04.10~	スポーツバック	右	VM309	—	
	A4	'01.6~	アバント/セダン カブリオレ	右	VM303	—	
		'05.2	アバント/セダン	右	VM303	—	
A6	'01.~'05.5	アバント/セダン	右	VM303	—		
BMW	1シリーズ [E87]	'04.9~		右	VM307	VM253※	※左ハンドル車も適用可
	3シリーズ [E90/91/92/93]	'05.4~	カブリオレ/クーペ ツーリング/セダン	左右	VM321	—	
	5シリーズ [E60/E61]	'03.8~	ツーリング/セダン	左右	VM351	—	
MERCEDES BENZ	Aクラス [W169]	'05.2~		左右	VM412	—	
	Bクラス [W245]	'06.1~		左右	VM412	—	
	Cクラス [CLS/W203]	'03.~	クーペ/セダン ワゴン	右	VM353	—	
	CLKクラス [A/C209]	'02.4~	カブリオレ/クーペ	右	VM353	—	
	Eクラス [SAW211]	'02.6~	セダン/ワゴン	左右	VM402	—	
VOLKS WAGEN	ゴルフIV	'02.~'06.10	カブリオレ ハッチバック/ワゴン	右	VM318	—	
	ゴルフV	'04.6~		右	VM331	VM250※	※左ハンドル車も適用可
	ゴルフトゥーラン	'04.2~		左右	VM310	—	
		'06.3~'06.11		右	VM331	—	
	ジェッタ	'06.1~		右	VM331	—	
	パサート	'06.4~	ヴァリアント/セダン	右	VM331	—	
	ポロIV	'02.6~		右	VM318	VM250※	※左ハンドル車も適用可
ポロV			左右	—	VM250		
VOLVO	S40	'04.5~		左右	VM430	—	
	S60	'05.~		右	VM314	—	
	S80	'03.~'06.10		右	VM314	—	
	V40	'97.10~'04.4		左右	VM430	—	
	V50	'04.5~		左右	VM430	—	
	V70	'05.~'07.10		右	VM314	—	
	V70XC	'05.~'07.10		右	VM314	—	
	XC90	'05.~		右	VM314	—	

■ 西暦/平成変換表

西暦	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09
平成	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21